

Honda Motor Europe Limited,
organizační složka Česká republika
Explora Business Center Jupiter
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Česká republika
Telefon: +420 257 100 111
www.honda.cz

Přeběhové otáčky vybraných vznětových motorů Honda

Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika potvrzuje,
níže uvedené parametry vybraných modelů Honda pro potřeby měření emisí:
Přeběhové otáčky (Maximum no-load speed)

Model vozu / mod. rok	Typ. označení	Typ motoru	Přeběhové otáčky
Accord 4D / 2004 - 2008	CN1	N22A1	5000 min ⁻¹
Accord Tourer / 2004 - 2008	CN2	N22A1	5000 min ⁻¹
Accord 4D / 2009 ~	CU3	N22B1	5000 min ⁻¹
Accord Tourer / 2009 ~	CW3	N22B1	5000 min ⁻¹
Civic 3D/ 2006 – 2011	FN3	N22A2	5000 min ⁻¹
Civic 5D/ 2006 – 2011	FK3	N22A2	5000 min ⁻¹
Civic 5D / 2012	FK3	N22B4	5000 min ⁻¹
Civic 5D / 2013 ~	FK3	N16A1	5000 min ⁻¹
Civic Tourer / 2013 ~	FK3	N16A1	5000 min ⁻¹
CR-V / 2005 - 2006	RD9	N22A2	5000 min ⁻¹
CR-V / 2007 - 2009	RE6	N22A2	5000 min ⁻¹
CR-V / 2010 - 2012	RE6	N22B3	5000 min ⁻¹
CR-V / 2013 ~	RE6	N22B4	5000 min ⁻¹
CR-V / 2014 ~	RE6	N16A2	5000 min ⁻¹
CR-V / 2015 ~	RE6	N16A4	5000 min ⁻¹
HR-V / 2016 ~	RU8	N16A3	5000 min ⁻¹

Honda Motor Europe Limited,
organizační složka Česká republika
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5 (5)
IČ: 24267007 DIČ: CZ683147893


Zdeněk Šolc

Honda Motor Europe Limited,
organizační složka Česká republika

Dne: 28.3 2018